



# ZÁVAZNÝ BULLETIN

Č. V 510/1a

**Týká se:** „Provozně technické příručky vrtule V 510“, číslo příručky 068-8911.7.  
Mění se části: „Omezení letové způsobilosti“, „Všeobecně“, doplňuje se část:  
„Omezení letové způsobilosti platná pro Kanadu“, úvodní stránky jednotlivých  
bloků a některé další opravy v textu.

**Důvod:** Uvedení příručky do souladu s ostatní platnou dokumentací vrtule, zejména  
v souvislosti s dříve zavedenou lhůtou mezi GO 3000 letových hodin  
a životností vrtule 9000 letových hodin. Další úpravy vyplývají z podmínek  
certifikace v Kanadě.

**Opatření:** V důsledku dříve zavedeného zvýšení lhůt mezi GO a životností u vrtule a některých  
komponentů vrtulové jednotky, dochází ke změnám v „Provozně technické příručce  
vrtule V 510“, číslo příručky 068-8911.7. Tyto změny jsou předmětem výměny  
a doplnění dále uvedených stránek. Jedná se zejména o tyto hlavní změny:

1. Mění se údaje o životnostech (na stránkách „Omezení letové způsobilosti“) pro  
položky: **Vrtule V 510, Omezovač otáček 065-2600, Regulátor otáček vrtule  
LUN 7816, Kryt vrtule 068-4000**, takto:

Komponent	Číslo dílu	Platnost od výrobního čísla	Životnost [let. hod.]
Vrtule	V 510	všechna v. č.	9000
Omezovač otáček vrtule	065-2600	do v. č. 941 000 od v. č. 941 001	6000 9000
Regulátor otáček vrtule	LUN 7816	do v. č. 941 000 od v. č. 941 001	6000 9000
Kryt vrtule	068-4000	všechna v. č.	9000

2. Mění se údaje o lhůtách mezi GO (na stránkách „Omezení letové způsobilosti“) pro položky: **Vrtule V 510, Omezovač otáček 065-2600, Regulátor otáček vrtule LUN 7816**, takto:

Komponent	Číslo dílu	Platnost od výr. čísla	Lhůta mezi GO [let. hod. / let]	Zavedení od data výroby nebo GO
Vrtule	V 510	od 61 068 031	1500/5 let	po 1. 1. 1986
		od 04 068 1003	2000/5 let	po 1. 1. 1991
		od 52 068 1226	3000/5 let	po 30. 6. 1995
Omezovač otáček vrtule	065-2600	do v. č. 941 000	2000/5 let	do 31. 12. 1993
		od v. č. 941 001	3000/5 let	po 1. 1. 1994
Regulátor otáček vrtule	LUN 7816	do v. č. 941 000	2000/5 let	do 31. 12. 1993
		od v. č. 941 001	3000/5 let	po 1. 1. 1994

3. Uživatelé vyjmou z „Provozně technické příručky vrtule V 510“ listy:

Titulní list

061	- Omezení letové způsobilosti	str. 1, 2, 3
061	- Seznam změn	str. 1
061	- Přehled platných stran	str. 1, 2, 3, 4, 5, 6
061	- Obsah	str. 1
061.00.00	- Všeobecně	str. 1, 2, 3
061.00.10	- Obsah	str. 1
061.00.10	- Seřízení regulátoru otáček	str. 501, 502, 503, 504
061.10.00	- Obsah	str. 1, 2
061.10.00		str. 842, 848
061.20	- Obsah	str. 1,3
061.20.01	- Seřízení mikropsínače	str. 521, 522, 523, 524

a vloží nové listy s datem 15. 11. 1999, nebo pozdějším, které jsou v příloze tohoto bulletinu:

Titulní list

061	- Omezení letové způsobilosti	str. 1,2,3
061	- Omezení letové způsobilosti platná pouze pro Kanadu	str. 1,2,3
061	- Seznam změn	str. 1,2,3
061	- Přehled platných stran	str. 1,2,3,4,5,6
061	- Tabulka obsahů	str. 1
061-00-00	- Všeobecně	str. 1,2
061-00-10	- Obsah	str. 1
061-00-10	- Popis a činnost	str. 0-i
061-00-10	- Vyhledávání a odstraňování závad	str. 100-i
061-00-10	- Obsluha v provozu	str. 300-i

061-00-10 - Seřizování - zkoušení	str. 500-i
061-00-10 - Seřízení regulátoru	str. 501, 502, 503, 504
061-00-10 - Prohlídka - kontrola	str. 600-i
061-00-10 - Běžné opravy	str. 800-i
061-10-00 - Obsah	str. 1,2
061-10-00 - Popis a činnost	str. 0-i
061-10-00 - Vyhledávání a odstraňování závad	str. 100-i
061-10-00 - Obsluha v provozu	str. 300-i
061-10-00 - Montáž - demontáž	str. 400-i
061-10-00 - Prohlídka - kontrola	str. 600-i
061-10-00 - Čištění - nátěry	str. 700-i
061-10-00 - Běžné opravy	str. 800-i
061-10-00 -	str. 842, 848
061-10-00 - Instrukce pro uskladnění	str. 900-i
061-20 - Obsah	str. 1,3
061-20-01 - Popis a činnost	str. 0-i
061-20-01 - Vyhledávání a odstraňování závad	str. 100-i
061-20-01 - Obsluha v provozu	str. 300-i
061-20-01 - Montáž - demontáž	str. 400-i
061-20-01 - Seřizování - zkoušení	str. 500-i
061-20-01 - Seřízení mikropínače	str. 521, 522, 523, 524
061-20-01 - Běžné opravy	str. 800-i
061-20-01 - Instrukce pro uskladnění	str. 900-i
061-20-02 - Popis a činnost	str. 0-i
061-20-02 - Vyhledávání a odstraňování závad	str. 100-i
061-20-02 - Obsluha v provozu	str. 300-i
061-20-02 - Montáž - demontáž	str. 400-i
061-20-02 - Běžné opravy	str. 800-i
061-20-02 - Instrukce pro uskladnění	str. 900-i

**Provede:** Uživatel.

**Náklady:** Nevznikají.

**Materiál:** Výměnné listy jsou v příloze tohoto bulletinu.

**Platnost bulletinu:** Od data vydání.

**Datum:** 6. 3. 2001

Ing. Igor Brunclík, v. r.  
Generální ředitel AP

Ing. Zbyněk Tvrdlík, v. r.  
Hlavní konstruktér AP

Po technické stránce schváleno TI – ÚCL ČR.